



软件光盘(标配)



视频

可适用于其它品牌的产品,  
需另购发射器

# 多路无线数据传输系统

**INSIZE PLUS**

美国制造



接收器  
7306-2



采集按键

发射器  
7306-20

### 采集方式:

- 1) 单次采集: 按一次按键采集一次量具上的读数。
- 2) 连续采集: 按一次按键开始连续采集量具的读数, 再按一次按键停止。可设置采集间隔时间和总次数。

- 显示方式: 量具的读数可以输入到Excel文件中, 相当于键盘输入方式。

显示量具编号A, B, C

	A	B	C	D	E	F	G
1	10.88						
2	5.962	B					
3	86.02	C					
4	25.49	D					
5	56.05	C					
6	10.89	A					
7	25.51	D					
8	5.965	B					
9	10.87	A					
10	56.04	C					
11	25.05	D					
12	86.02	C					
13	5.962	B					
14	86.05	C					


所有量具的读数显示在同一列中, 自动换行。可手动换列。  
可以给每个量具编号(如A, B, C), 读数中自动显示编号。

防水保护套(可选)  
型号7306-CAP



### 连接方式:

一个接收器可配合30个发射器。



型号	名称	产品端插头	备注
7306-2	接收器		USB和RS232两种接口, 传输信号强, 最大传输距离100m
7306-1	小型接收器		USB接口, 适用于距离较短(20m以内)或无障碍的场合
7306-20	发射器		适用于数显卡尺
7306-20B			适用于数显深度尺
7306-30A	发射器		适用于数显千分尺
			适用于数显三点内径千分尺
7306-40	发射器		适用于数显表
			适用于数显万能角度尺
7306-80	发射器		适用于1195系列数显卡尺
			适用于3603, 3604, 3606, 3607系列三点内径千分尺