

适用于水基切削液

- 符合国家计量检定规程JJG820-1993
- 快速测量切削液、糖液、果汁、饮料的浓度
- 两种测量模式, 单次测量和自动多次测量取平均值
- 支持两种单位: 含量和折射率
- 测量切削液浓度时需参考切削液的折光系数, 例如: 研磨乳化液的折光系数为2.1, 折光计读数值为6%, 所以实际浓度为 $(2.1 \times 6\%) = 12.6\%$
- 自动关机

数显折光计 型号 ISQ-DRM31



技术参数

测量范围	0~50% (1.3330~1.4200RI)
精度	±0.2% (±0.0003RI)
分辨率	0.1% (0.0001RI)
电源	1节7号电池
尺寸	121×58×25mm
重量	90g

标准配置

主机	1个
滴管	1个
7号电池	1节

滴管(标配)

